



Nähinformation - wichtig!

① **Sweatjacke Mod. I und II Zuschnitt:** Bei Verwendung von Maschenstoff erfolgt der Zuschnitt der Schnittmuster Teile stets in gleicher Richtung. Bei Verwendung von anderen Stoffen gilt Maschenlauf für Fadenlauf. Vor dem Zuschnitt von Ärmel: Schulterbreite sowie Armlänge - Maß s. Tab. - messen und genommenes Maß dem Ärmelschnittteil an der Unterkante anpassen, dabei ist zu beachten, dass zum Maß 6 cm Bündchenbreite dazu kommen. Die Strickbündenteile werden auf einfacher Stofflage zugeschnitten. Bei vorhandener Meterware können die Schnittbündenteile aneinandergesamt und am Stück zugeschnitten werden. Alle Schnittmuster Teile erhalten an den Aussenrandkanten 1 cm Saumzugabe, jedoch am Taschenteil - Mark. Tascheneingriff - erfolgen 2 cm. Nur Mod. II Kapuze: An Kapuzenvorderkante - Tunnelbesatz - entfällt die Saumzugabe. Die Knopflöcher werden mit Heftfaden übertragen und auf linker Stoffseite mit aufbügelbarem Vlies versehen. Allgemein: Beim Zuschneiden ist darauf zu achten, dass Schnittteile grundsätzlich längs des Fadenlaufs parallel zur Webkante exakt aufgelegt werden, wenn nicht anders angegeben. Um einen durchgehenden Fadenlauf an einem Schnittteil zu erhalten, faltet man es wie bezeichnet von Markierungseck zu Markierungseck. Bei Bügelarbeiten ist darauf zu achten, dass der Andruck beim Bügeln nicht zu stark erfolgt, damit darunterliegende Säume und Kanten auf rechter Stoffseite (Aussenansicht) nicht sichtbar werden.

① Erklärung: Rechts auf rechts - rechte Stoffseite auf rechte Stoffseite. Links auf links - linke Stoffseite auf linke Stoffseite. Rechts auf links - rechte Stoffseite auf linke Stoffseite. Links auf rechts - linke Stoffseite auf rechte Stoffseite.

Nähverlauf Jacke Mod. I und II

① **Rücken- und Vorderteile:** Mit Jersey nadel arbeiten. Vorderteile rechts auf rechts auf Rückenteil legen. Schulter Saumkanten zusammenstecken - dabei Rückenteilsaumkante etwas einhalten - gegensteppen sowie Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Die Saumkanten Richtung Rückenteil ragend feststecken. Von rechts, entlang Schulternaht und darunterliegenden Saumkanten im Abstand von 0,8 cm nochmals gegensteppen.

② **Ärmel:** Ärmelteile rechts auf rechts an Armausschnittsaumkanten passen - dabei Markierung vorn beachten und Armkugel etwas einhalten - zusammenstecken, heften und gegensteppen. Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Saumkanten Richtung Ärmel ragend feststecken. Von rechts, entlang Ärmelausschnittnaht und darunterliegenden Saumkanten im Abstand von 0,8 cm nochmals gegensteppen. Bügeln. Jackenteil rechts auf rechts falten. Seitliche Längssaumkanten - durchgehend über Ärmelsaumkanten - zusammenstecken und gegensteppen. Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern.

③ **Besatztaschen:** In Tascheneingriffsaumkanten einige kleine Einschnitte von 0,4 cm einbringen. Tascheneingriffsaumkanten mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Tascheneingriffsaumkanten 1,9 cm breit, links auf links falten, feststecken, heften und im Kantenabstand von 1 cm gegensteppen, infolge noch einmal im Abstand von 1,5 cm. An Taschenober- sowie Seitenkante 0,9 cm Saum links auf links falten, feststecken und heften. Bügeln. Taschenteile über vordere Mitte vom Vorderteil hinweg mit der 1 cm breiten Längssaumkante - eingerückt wie Markierungseck für Tasche zeigt - rechts auf rechts auf Vorderteil passen, feststecken und die 1 cm breite Saumkante gegensteppen. Taschenteile links auf rechts, über festgesteppte Saumkante zurückfalten und Taschenober- sowie Seitenkante feststecken und heften. Taschen an Ober-, Längs- sowie Seitenkante im Kantenabstand von 2 mm gegensteppen. Bügeln.

④ **Unterkantenbund:** Nachfolgender Arbeitsgang entfällt bei Meterware: Vordere Bündenteile rechts auf rechts mit Seitensaumkanten von rückwärtigem Bund verbinden. Saumkanten auseinanderbügeln. Ab hier auch für Meterware: Bund längs, links auf links falten. Bund an Schnittkanten zusammenstecken und heften. Bund rechts auf rechts an Jackenunterkante passen, gedehnt zusammenstecken, heften und gedehnt gegensteppen. Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Bundsaumkante Rtg. Jacke ragend feststecken. Von rechts, entlang Bündnaht und der darunter liegenden Saumkante im Abstand von 0,8 cm - gedehnt - gegensteppen.

⑤ **Reißverschluss sichtbar:** Jeweilige Reißverschlusshälfte, beginnend an Bündunterkante bis Ende Halsausschnittsaumkante, rechts auf rechts auf Saumkante von vorderer Mitte passen - dabei liegen die Zähnnchen auf dem Vorderteil und die RV-Bandkante ist bündig mit Längssaumkante - feststecken und heften. RV mit RV-Fuß im Kantenabstand zu den RV-Zähnnchen gemessen - von 0,6 cm gegensteppen. RV-Bandkante und Längssaumkante zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. RV-Bandkante links auf links falten, feststecken und heften - dabei muß für den RV-Zipper 1 mm Platz zum ziehen verbleiben. Von rechts, auf Jacke und darunterliegendem RV-Band im Abstand von 1,4 cm zu den Zähnnchen, nochmals gegensteppen.

⑥ **Nur Mod. I Strickkragen:** Kragenteil längs, links auf links falten. Schnittkanten zusammenstecken und heften. Kragenteil rechts auf rechts an Halsausschnittsaumkante passen - bündig mit jeweiliger RV-Kante - zusammenstecken und gegensteppen. Saumkante vom Kragen auf linker Stoffseite von Jacke feststecken und heften. Das Nahtband (Maß s. Tab. Halsausschnittweite plus 2 cm) mit jeweils 0,7 cm Umbruch auf Halsausschnittsaumkante - bündig mit RV-Kante zu RV Kante - passen, feststecken und heften. Nahtband schmalkantig auf Kragen und linke Stoffseite von Jacke gegensteppen.

⑦ **Nur Mod. II Kapuze:** Auf linker Stoffseite - Bereich Knopfloch mit aufbügelbarem Vlies versehen. Die mit Heftfaden markierten Knopflöcher senkrecht in der Länge von 1,5 cm mit Knopflochstich einarbeiten. Knopflöcher durch Einschneiden öffnen. Kapuzenteile rechts auf rechts legen und rückwärtige Mitte bis vorn hin zusammenstecken und gegensteppen. Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Saumkante umfalten, feststecken und von rechts im Abstand von 0,8 cm gegensteppen. An Kapuze, an Vorderkante - Markierung Tunnelbesatz - 0,8 cm Saum links auf links falten, feststecken und heften. Nun erneut den Rest-Tunnelbesatz 1,5 cm breit, links auf links falten und feststecken. Den Tunnelbesatz im Abstand von 1,4 cm feststeppen. Kapuze rechts auf rechts an Halsausschnittsaumkante von Jacke passen, feststecken, heften und gegensteppen. Saumkante von Kapuze auf linker Stoffseite von Jacke feststecken und heften. Das Nahtband (Maß s. Tab. Halsausschnittweite plus 2 cm) mit jeweils 0,7 cm Umbruch auf Halsausschnittsaumkante - bündig mit RV-Kanten - passen, feststecken und heften. Das Nahtband schmalkantig auf Kapuze und linke Stoffseite von Jacke gegensteppen. Kordel einziehen.

⑧ **Ärmelbündchen:** Nachfolgender Arbeitsgang entfällt bei Fertigbündchen: Jew. Bündchenteil rechts auf rechts falten, Schnittkanten zusammenstecken und gegensteppen. Saumkanten auseinanderbügeln. Bündchen doppelt falten. Schnittkanten zusammenstecken sowie heften. Nach Anprobe für Ärmellänge: Jacke links wenden. Bündchen rechts auf rechts an Ärmelunterkante passen - dabei Bündchennaht bündig mit Ärmelnaht - zusammenstecken, heften und gedehnt gegensteppen. Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich versäubern. Saumkanten Richtung Ärmel ragend feststecken und heften. Jacke rechts wenden. Von rechts, auf Ärmel und darunterliegenden Saumkanten im Abstand von 0,6 cm - gedehnt - gegensteppen.