



Nähinformation - wichtig!

① **Blusentop Asymetrisch Mod I / Top Kurzform Mod II - Zuschnitt:** Bei Verwendung von Jersey oder Maschenstoff darf nur in gleicher Maschenaufrichtung zugeschnitten werden. Vor dem Zuschnitt von Ärmelform I / II - Armlänge messen und genommenes Maß dem jeweiligen Schnittteil an der Unterkante anpassen. Alle Schnittteile werden an den Außenrandkanten mit 1 cm Saumzugabe zugeschnitten, jedoch an Ärmel- und Topunterkante von Mod. I / II erfolgen 2 cm. Zur Beachtung bei Top Kurzform: Rücken- u. Vorderteil an vorgegebenen Markierungen für Kürzung, das jeweilige Schnittteil waagrecht zurückfalten. Bei Stoffbreite 1,14 m / 1,40 m: Das Rücken- u. Vorderteil wird auf einfacher Stofflage - aufgeklappter Stoff - je 1 x zugeschnitten, jedoch das jew. Ärmelteil auf doppelter. Zur Vorbereitung Mod I / II Schlitz am Rückenteil: Das Rückenteil senkrecht rechts auf rechts falten und im Bereich Halsausschnitt den Stoffbruch längs feststecken. Einen Einschnitt von 14 cm senkrecht in den Stoffbruch für Schlitz einschneiden. Für Halsausschnitt u. Schlitz schrägen Besatzstreifen - Maße incl. Saum s. Tabelle - zuschneiden. Allgemein: Beim Zuschneiden ist darauf zu achten, dass Schnittteile grundsätzlich längs des Fadenlaufs parallel zur Webkante exakt aufgelegt werden, wenn nicht anders angegeben. Um einen durchgehenden Fadenlauf an einem Schnittteil zu erhalten, faltet man es wie bezeichnet von Markierungseck zu Markierungseck. Bei Bügelarbeiten ist darauf zu achten, dass der Andruck beim Bügeln nicht zu stark erfolgt, damit darunterliegende Säume und Kanten auf rechter Stoffseite (Außenansicht) nicht sichtbar werden.

① **Erklärung:** Rechts auf rechts - rechte Stoffseite auf rechte Stoffseite. Links auf links - linke Stoffseite auf linke Stoffseite. Rechts auf links - rechte Stoffseite auf linke Stoffseite. Links auf rechts - linke Stoffseite auf rechte Stoffseite.

Nähverlauf Blusentop Asymetrisch Modell I / Kurzform Modell II

● **Rücken- und Vorderteil:** Bei Maschenstoff mit Jersey nadel arbeiten. Vorderteil rechts auf rechts auf Rückenteil legen. Schulteraumkanten zusammenstecken, gegensteppen sowie Saumkanten zusammengefaßt mit Zickzackstich (Overlock) versäubern.

● **Schlitz- und Halsausschnittbesatz - Schlinge:** Besatzstreifen für Schlitz - Maß siehe Tabelle - rechts auf rechts an Schlitzkanten bündig passen, feststecken und heften. Schlitz waagrecht auseinanderziehen und längs haltend gegensteppen. Saumkanten schmal zurückschneiden. Besatz über Saumkante falten und feststecken. Auf Besatz und Saum nochmals schmalkantig gegensteppen. Saum vom Besatz schmal links auf links einfallen, feststecken und heften. Schlitz im Kantenabstand von 0,6 cm gegensteppen. Bügeln. Gleichen Arbeitsvorgang für Halsausschnitt, jedoch an linker Schlitzoberkante die kleine Rundgummischlinge (Ø 0,7 cm Knopf) in den Halsausschnittbesatz mit einbinden. Bügeln.

● **Ärmel Modell I / II:** Ärmel rechts auf rechts an Armausschnittsaumkanten passen (Markierung vorn beachten) - dabei Armkugel im Schulterbereich etwas einhalten - feststecken, heften und gegensteppen. Saumkanten zusammengefaßt mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Saumkanten in Ärmelöffnung einbügeln. Kleidungsstück rechts auf rechts falten.

● **Seitliche Saumkanten:** Seitliche Saumkanten - über Ärmellängssaumkanten hinweg - zusammenstecken, gegensteppen sowie Saumkanten zusammengefaßt mit Zickzackstich (Overlock) versäubern.

● **Knopf:** An rechter Schlitzoberkante - Innenseite - Knopf annähen.

● **Nur bei Blusentop Asymetrisch ohne Spitze Modell I:** Nach Anprobe für Ärmellänge - Saum schmal links auf links ineinanderfalten, feststecken und im Kantenabstand von 0,7 cm gegensteppen. Gleichen Arbeitsvorgang für Topunterkante - jedoch Saum heften, da der schräge Zuschnitt den Saum wellig werden läßt. Bügeln.

● **Nur bei Lingerie Optik mit Spitze Modell I / II:** Nach Anprobe für Ärmellänge - Saum schmal links auf links ineinanderfalten, feststecken und im Kantenabstand von 0,7 cm gegensteppen. Top - Unterkantensaum mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. In Unterkantenweite für Mod I / II - Maße s. Tabelle - die Spitze plus 4 x 1 cm Saum vorbereiten, jedoch bei Mod I etwas mehr Saum für die rechte Seitenlänge, da diese schräg zuläuft und der Winkel am Ende angepaßt werden muß. Die Spitzenstreifen rechts auf rechts legen und seitliche Saumkanten verbinden. Saumkanten auseinanderbügeln. Spitze links auf rechts auf Topunterkante passen, feststecken und gegensteppen. Bügeln.